

Istruzioni importanti: • Leggete attentamente le istruzioni del produttore • La temperatura del prodotto e la temperatura ambiente devono essere comprese tra 15 °C e 30 °C • Garantite una buona ventilazione in ogni momento durante l'applicazione e il periodo di asciugatura • Non utilizzate panni in microfibra • Non gettate i panni o i dischi impregnati nella pattumiera perché possono auto-incendiarsi. Lasciateli asciugare all'aria aperta.

A. Dopo la posa – trattamento iniziale (opzionale)

Frequenza: non appena il parquet è posato.

Prodotto: WOCA® Hardwax Oil Swift

- Questa fase è consigliata per prolungare la durata della protezione (oliatura di fabbrica) e per facilitare le manutenzioni. L'olio-cera rende il parquet più idrorepellente ed è fortemente consigliato in bagno.
- Aspirate per eliminare polvere e sporco.
- Pulite il parquet con WOCA® Intensive Cleaner (diluizione minima – 1/40 o ½ bicchiere in 5L d'acqua). Sciacquate bene e lasciate asciugare.
- Applicate l'olio-cera (Hardwax Oil Swift) in modo uniforme e senza eccesso con un rullo a pelo medio (7-8 mm). Lavorate con una buona luce per vedere l'omogeneità dello strato.
- Lasciate asciugare 24h (tempo totale di indurimento 5-7 giorni).



B. Pulizia regolare

Frequenza: settimanale

Prodotto: WOCA® Natural Soap

- Diluite il prodotto in acqua fredda in ragione di 8,5cl (2 tappi) per 5L (½ secchio) o utilizzate il nostro prodotto Ready-mix.
- Che utilizzate uno Spray Mop (vedi i nostri accessori) o una lavasciuga, pulite sempre nel senso delle fibre.
- Non lasciate acqua sulla superficie dopo la pulizia. Asciugate bene (niente panni in microfibra).



C. Rinnovo

Seguite questa fase se non avete effettuato la manutenzione del vostro parquet per un lungo periodo.

Frequenza: secondo necessità

Prodotti: WOCA® Intensive Cleaner

- Diluite il prodotto in acqua tiepida in ragione di 12,5cl (½ bicchiere) per 2,5L (¼ secchio).
- Pulite il pavimento con una spazzola lasciando agire il prodotto brevemente (5 minuti) per sciogliere lo sporco.
- Sciacquate con acqua pulita con un panno o straccio umido, poi con un panno o straccio ben strizzato e lasciate asciugare.
- Applicate 1 o 2 strato/i di olio WOCA® master naturale (o colorato a seconda del risultato desiderato – vedi punto seguente) seguendo le raccomandazioni di WOCA® e lasciate asciugare 48h.
- Influenza dell'olio Woca® master utilizzato sulla tinta:
 - Olio invisibile: ≈ neutro (applicare prima il primer invisibile)
 - Olio Master bianco: la tinta del parquet si schiarirà leggermente.
 - Olio Master naturale: la tinta del parquet si scurirà leggermente.
 - Olio Master Marrone: esalta il colore del parquet (solo Caramel).
- Applicate poi l'olio-cera WOCA® Hardwax Swift Oil come per il trattamento iniziale.



D. Riparazione

In presenza di graffi superficiali (a livello dello strato di protezione), se non volete procedere a una fase di rinnovo:

- delimitate la zona da riparare con nastro di mascheratura (idealmente prendendo doghe complete).
- poi effettuate una leggera carteggiatura (con carta grana 1000) della zona graffiata,
- sciacquate con un panno poco umido.
- Continuate poi con l'applicazione di WOCA® Hardwax Swift Oil con il rullo (fase A).

In caso di graffi più profondi, sarà preferibile rivolgersi a un professionista.