

Belangrijke instructies: • Lees aandachtig de instructies van de fabrikant • De temperatuur van het product en de omgevingstemperatuur moeten tussen 15 °C en 30 °C liggen • Zorg te allen tijde voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en de droogperiode • Gebruik geen microvezeldoeken • Gooi de geïmpregneerde doeken of schijven niet in de vuilnisbak, want ze kunnen spontaan ontbranden. Laat ze in de open lucht drogen.

A. Na plaatsing – initiële behandeling (optioneel)

Frequentie: zodra het parket geplaatst is.

Product: WOCA® Hardwax Oil Swift

- Deze stap is aanbevolen om de levensduur van de bescherming (fabrieksoliëng) te verlengen en het onderhoud te vergemakkelijken. De hardwax-olie maakt het parket meer waterafstotend en wordt sterk aangeraden in de badkamer.
- Stofzuig om alle stof en vuil te verwijderen.
- Reinig het parket met **WOCA® Intensive Cleaner** (minimale verdunding – 1/40 of ½ glas in 5L water). Goed spoelen en laten drogen.
- Breng de hardwax-olie (**Hardwax Oil Swift**) gelijkmatig en zonder overschot aan met een roller met middellange haren (7-8 mm). Werk met goed licht om de homogeniteit van de laag te zien.
- Laat 24u drogen (totale uithardingstijd 5 tot 7 dagen).



- Verdun het product in lauw water in een verhouding van 12,5cl (½ glas) voor 2,5L (¼ emmer).
- Reinig de vloer met een schrobborstel en laat het product kort inwerken (5 minuten) om het vuil op te lossen.
- Spoel met schoon water met een vochtige doek of dweil, daarna met een goed uitgewrongen doek of dweil en laat drogen.
- Breng 1 of 2 laag/lagen **WOCA® master naturel-olie** aan (of gekleurd naargelang het gewenste resultaat – zie volgend punt) volgens de aanbevelingen van WOCA® en laat 48u drogen.
- Invloed van de gebruikte Woca® master-olie op de tint:
 - Onzichtbare olie: ≈ neutraal (breng vooraf de onzichtbare primer aan)
 - Master witte olie: de tint van het parket wordt lichter.
 - Master naturel olie: de tint van het parket wordt donkerder.
 - Master Bruine olie: verhoogt de kleur van het parket (enkel Caramel).
- Breng vervolgens de hardwax-olie **WOCA® Hardwax Swift Oil** aan zoals bij de initiële behandeling.



B. Regelmatige reiniging

Frequentie: wekelijks

Product: WOCA® Natural Soap

- Verdun het product in koud water in een verhouding van 8,5cl (2 doppen) voor 5L (½ emmer) of gebruik ons **Ready-mix**-product.
- Of u nu een Spray Mop (zie onze accessoires) of een schrobmachine gebruikt, reinig altijd in de richting van de vezels.
- Laat het water na de reiniging niet op het oppervlak staan. Goed drogen (geen microvezeldoeken).



C. Renovatie

Deze stap volgt u als u uw parket gedurende een lange periode niet hebt onderhouden.

Frequentie: naargelang de nood

Producten: WOCA® Intensive Cleaner

D. Herstelling

Bij oppervlakkige krassen (ter hoogte van de bescherm laag), als u geen renovatiestap wilt uitvoeren:

- baken de te herstellen zone af met afplaktape (idealiter door volledige planken te nemen).
- voer daarna een lichte matslijping uit (met papier korrel 1000) van de bekraste zone,
- spoel met een licht vochtige doek.
- Ga vervolgens door met het aanbrengen van **WOCA® Hardwax Swift Oil** met de roller (stap A).

Bij diepere krassen is het beter een beroep te doen op een professional.