

Instructions importantes : • Lisez attentivement les instructions du fabricant • La température du produit et la température ambiante doivent être comprises entre 15 °C et 30 °C • Assurer une bonne ventilation en tout temps durant l'application et la période de séchage • Ne pas utiliser de tissus en microfibre • Ne pas jeter les tissus ou disques imprégnés dans la poubelle car ils peuvent s'auto-enflammer. Laisser sécher à l'air libre.

A. Après pose – traitement initial (optionnel)

Fréquence : dès le parquet posé.

Produit : WOCA® Hardwax Oil Swift

- Cette étape est conseillée afin de prolonger la durée de vie de la protection (huilage d'usine) ainsi que de faciliter les entretiens. L'huile-cire rend le parquet plus hydrofuge et est fortement conseillée en salle de bain.
- Aspirer afin d'éliminer toute poussières et saletés.
- Nettoyer le parquet avec du **WOCA® Intensive Cleaner** (dilution minimale – 1/40 ou ½ verre dans 5L d'eau). Bien rincer et laisser sécher.
- Appliquer de manière uniforme et sans excès l'huile-cire (**Hardwax Oil Swift**) à l'aide d'un rouleau à poils moyens (7-8 mm). Travailler avec une bonne lumière afin de voir l'homogénéité de la couche.
- Laisser sécher 24h (temps total de durcissement 5 à 7 jours).



B. Nettoyage régulier

Fréquence : hebdomadaire

Produit : WOCA® Natural Soap

- Diluer le produit dans l'eau froide à raison de 8,5cl (2 capuchons) pour 5L (½ seau) ou utiliser notre produit **Ready-mix**.
- Que vous utilisiez un Spray Mop (voir nos accessoires) ou une auto-laveuse, toujours nettoyer dans le sens des fibres.
- Ne pas laisser l'eau sur la surface après le nettoyage. Bien sécher (pas de tissus microfibre).



C. Rénovation

Cette étape est à suivre si vous n'avez pas entretenu votre parquet pendant une longue période.

Fréquence : selon la nécessité

Produits : WOCA® Intensive Cleaner

- Diluer le produit dans de l'eau tiède à raison de 12,5cl (½ verre) pour 2.5L (¼ seau).
- Nettoyer le sol avec une brosse à récurer en laissant agir le produit brièvement (5 minutes) pour dissoudre la saleté.
- Rincer à l'eau claire avec un torchon ou une serpillère humide puis avec un torchon ou une serpillère bien essorée et laisser sécher.
- Appliquez 1 ou 2 couche(s) d'huile **WOCA® master naturelle** (ou colorée suivant le résultat souhaité – voir point suivant) en suivant les recommandations de WOCA® et laissez sécher 48h.
- Influence de l'huile Woca® master utilisée sur la teinte :
 - Huile invisible : ≈ neutre (appliquer le primer invisible au préalable)
 - Huile Master blanche : la teinte du parquet va s'éclaircir légèrement.
 - Huile Master naturelle : la teinte du parquet va foncer légèrement.
 - Huile Master Brun : va rehausser la couleur du parquet (Caramel uniquement).
- Appliquer ensuite l'huile-cire **WOCA® Hardwax Swift Oil** comme lors du traitement initial.



D. Réparation

En présence de griffes superficielles (au niveau de la couche de protection) si vous ne voulez pas procéder à une étape de rénovation :

- délimitez la zone à réparer avec du ruban de masquage (en prenant idéalement des lames complètes).
- puis faites un léger égrénage (avec du papier de grain 1000) de la zone griffée,
- rincez avec une loque peu humide.
- Continuez ensuite par l'application de **WOCA® Hardwax Swift Oil** au rouleau (étape A).

En cas de griffes plus profondes, il sera préférable de faire appel à un professionnel.