

Compatibilità parquet in bambù e riscaldamento a pavimento

La natura stessa delle fibre e della cellulosa del bambù gli conferisce una grande resistenza e una buona conducibilità termica ($R=0,0072 \text{ K/w}$), rendendolo compatibile con i pavimenti riscaldati o raffrescati (con riserva - vedere le schede tecniche del produttore). La fabbricazione in 3 strati incrociati aumenta la stabilità del parquet.

Un parquet adatto ai pavimenti riscaldati

La maggior parte dei parquet ootouch può essere abbinata ai sistemi di riscaldamento a pavimento convenzionali, ovvero un riscaldamento a pavimento cosiddetto « a secco » o « a umido », e sempre a basse temperature (27 °C massimo). Per le compatibilità per prodotto, fare riferimento al nostro sito web o alle schede tecniche. I parquet ootouch sono fabbricati e consegnati con un tasso di umidità compreso tra il 6 e il 9,5 %. Si raccomanda di eseguire la posa a una temperatura di **18-21 °C** e un'umidità del **40-65 %**. È fortemente consigliato l'uso di un termometro e di un igrometro.

Tuttavia, un riscaldamento a pavimento farà asciugare il vostro parquet più che in condizioni normali. Ciò potrebbe generare la comparsa di fessure o crepe, o addirittura imbarcamento. Per ridurre al massimo questo rischio, mantenete un'umidità ambiente tra il 40 e il 65 %.

Posa su un pavimento riscaldato: le regole d'oro

Per il bambù, come per ogni altra essenza di legno, è importante tenere conto di alcune regole, sia prima che durante la posa del parquet, e in seguito durante l'utilizzo finale.

- 1 Il massetto** è un elemento chiave per la riuscita combinazione di un parquet e di un riscaldamento a pavimento. Deve essere ben asciutto, ovvero avere un tasso di umidità **massimo del 2,2 %** per i massetti classici. È sempre preferibile richiedere una prova al carburo in più punti del locale prima di posare il parquet.

- 2 L'asciugatura** naturale del pavimento deve essere completata dall'accensione del riscaldamento. Fare riferimento alle istruzioni del produttore del riscaldamento. È estremamente importante che il parquet in bambù possa acclimatarsi **da 3 a 7 giorni** nelle condizioni abituali del locale in cui sarà posato, a condizione che quest'ultimo rispetti le norme di posa/vita.
- 3 La posa** avverrà con una colla adatta al parquet per riscaldamento a pavimento.
- 4 Specialista:** consigliamo vivamente di rivolgersi a un posatore che conosca bene le regole da rispettare per la posa di un parquet su riscaldamento a pavimento. Tali regole dovranno essere comunicate chiaramente all'utente finale, poiché un uso scorretto provocherà danni al parquet, e sarà allora il posatore a essere ritenuto responsabile.
- 5 L'umidità:** il tasso di umidità dei locali con un parquet posato su riscaldamento a pavimento dovrà essere mantenuto tra il 40 e il 65 % per limitare l'essiccazione del parquet. A volte è consigliato un umidificatore d'ambiente.

Posa su un pavimento raffrescante: le regole d'oro

Si applicano le stesse regole della posa su riscaldamento a pavimento, con un vincolo supplementare: la posa è possibile solo se il pavimento raffrescante è dotato di un **dispositivo anti-condensa**.

Raccomandazioni supplementari

- La posa di un tappeto potrà influire sulla temperatura della superficie (accumulo di calore) e provocare fessure tra le doghe, piccole crepe o addirittura imbarcamento.
- A seconda della finitura del parquet, fare riferimento alle istruzioni di manutenzione disponibili sul nostro sito web.
- Anche seguendo tutte le raccomandazioni sopra indicate, ogni cantiere è un caso particolare con le sue condizioni locali, alcune delle quali possono sfuggire al produttore. In caso di dubbio, contattate il vostro rivenditore ootouch.