

Instrucciones importantes: • Lea atentamente las instrucciones del fabricante • La temperatura del producto y la temperatura ambiente deben estar comprendidas entre 15 °C y 30 °C • Garantice una buena ventilación en todo momento durante la aplicación y el periodo de secado • No utilice paños de microfibra • No tire los paños o discos impregnados a la basura, ya que pueden autoinflamarse. Déjelos secar al aire libre.

A. Tras la colocación – tratamiento inicial (opcional)

Frecuencia: en cuanto el parquet esté colocado.

Producto: WOCA® Hardwax Oil Swift

- Este paso se aconseja para prolongar la vida útil de la protección (aceitado de fábrica) y facilitar los mantenimientos. El aceite-cera hace el parquet más hidrófugo y se recomienda encarecidamente en el baño.
- Aspire para eliminar todo el polvo y la suciedad.
- Limpie el parquet con **WOCA® Intensive Cleaner** (dilución mínima – 1/40 o ½ vaso en 5L de agua). Aclare bien y deje secar.
- Aplique el aceite-cera (**Hardwax Oil Swift**) de manera uniforme y sin exceso con un rodillo de pelo medio (7-8 mm). Trabaje con buena luz para ver la homogeneidad de la capa.
- Deje secar 24h (tiempo total de curado 5 a 7 días).



B. Limpieza regular

Frecuencia: semanal

Producto: WOCA® Natural Soap

- Diluya el producto en agua fría a razón de 8,5cl (2 tapones) por 5L (½ cubo) o utilice nuestro producto **Ready-mix**.
- Ya utilice una Spray Mop (véanse nuestros accesorios) o una fregadora, limpie siempre en el sentido de las fibras.
- No deje agua sobre la superficie tras la limpieza. Seque bien (nada de paños de microfibra).



C. Renovación

Siga este paso si no ha mantenido su parquet durante un largo periodo.

Frecuencia: según la necesidad

Productos: WOCA® Intensive Cleaner

- Diluya el producto en agua tibia a razón de 12,5cl (½ vaso) por 2,5L (¼ cubo).
- Limpie el suelo con un cepillo de fregar dejando actuar el producto brevemente (5 minutos) para disolver la suciedad.
- Aclare con agua limpia con un trapo o fregona húmeda, luego con un trapo o fregona bien escurrida y deje secar.
- Aplique 1 o 2 capa(s) de aceite **WOCA® master natural** (o coloreado según el resultado deseado – véase el punto siguiente) siguiendo las recomendaciones de WOCA® y deje secar 48h.
- Influencia del aceite Woca® master utilizado en el tono:
 - Aceite invisible: ≈ neutro (aplique antes la imprimación invisible)
 - Aceite Master blanco: el tono del parquet se aclarará ligeramente.
 - Aceite Master natural: el tono del parquet se oscurecerá ligeramente.
 - Aceite Master Marrón: realza el color del parquet (solo Caramel).
- Aplique después el aceite-cera **WOCA® Hardwax Swift Oil** como en el tratamiento inicial.



D. Reparación

En presencia de arañazos superficiales (a nivel de la capa de protección), si no desea realizar un paso de renovación:

- delimite la zona a reparar con cinta de enmascarar (idealmente tomando laminas completas).
- luego realice un ligero matizado (con papel de grano 1000) de la zona arañada,
- aclare con un trapo poco húmedo.
- Continúe después con la aplicación de **WOCA® Hardwax Swift Oil** con el rodillo (paso A).

En caso de arañazos más profundos, será preferible recurrir a un profesional.